

Niedertemperatur-Panels mit WLAN-Steuerung ECOSUN CR Wifi / GS Wifi

Kontakt details		FENIX sro, Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník, CZ		
Modellkennzeichen: Daten		ECOSUN CR Wifi / GS Wifi		
Markieren	Wert	Einheit	Detail	
Wärmeleistung			Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Nennwärmeleistung	<i>P_{nom, Pash}</i>	0,300 – 1,050 kW	kW	eine Heizleistungsstufe, ohne Raumtemperaturregelung NEIN
Mindestwärmeleistung (indikativ)	<i>P_{min}</i>	Nicht zutreffend		zwei oder mehr manuelle Stufen, ohne Raumtemperaturregelung NEIN
Maximale Dauerwärmeleistung <i>P_{max,c}</i>		0,300 – 1,050 kW		mechanischer Thermostat zur Raumtemperaturregelung NEIN
Energieverbrauch			elektronische Raumtemperaturregelung NEIN	
Im ausgeschalteten Zustand	<i>Nach</i>	AN	W elektronische Raumtemperaturregelung mit Tag	NEIN
Im Standby-Modus	<i>P_{sm}</i>	AN	Programm	NEIN
Im Leerlaufmodus	<i>P_{idle}</i>	1,28	W elektronische Raumtemperaturregelung mit wöchentlicher	Ja
Im Standby-Modus bei Verbindung mit dem Netzwerk	<i>P_{sm}</i>	1,23	Programm	
Standby-Modus mit Informations- bzw. Statusanzeige		NEIN	Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
			Erkennung der Anwesenheit von Personen	NEIN
			Fenster-offen-Erkennung	NEIN
			Fernbedienung	Ja
Saisonale Heizenergieeffizienz im Aktivmodus		94,0	adaptiv gesteuerte Auslösung der	NEIN
			Betriebszeitbegrenzung	NEIN
			schwarzer Kugelsensor	NEIN
			Selbstlernfunktion	NEIN
			Regelgenauigkeit	Ja

Anweisungen zur Demontage, Entsorgung oder Wiederverwertung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer:



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, sondern müssen separat entsorgt und einer Wiederverwertung zugeführt werden. Die Abholung und Wiederverwertung der Produkte am Ende ihrer Lebensdauer muss gemäß den örtlichen Bestimmungen und Vorschriften erfolgen.

In der Tschechischen Republik ist der Hersteller an einem kollektiven Produktrücknahmesystem beteiligt. Geben Sie das Produkt nach Ablauf der Nutzungsdauer an der nächstgelegenen Produktrücknahmestelle (Sammelstelle) zurück.

ECOFLOOR Comfort Mat Sets – Heizmatte mit Thermostat

Kontakt details		FENIX sro, Jaroslava Ježka 1338/18a, 790 01 Jeseník, CZ		
Modellkennzeichen: Daten		ECOFLOOR Komfortmatten-Sets		
Markieren	Wert	Einheit	Detail	
Wärmeleistung			Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Nennwärmeleistung	<i>P_{nom, Pash}</i>	0,070 – 1,400 kW	kW	eine Heizleistungsstufe, ohne Raumtemperaturregelung NEIN
Mindestwärmeleistung (indikativ)	<i>P_{min}</i>	Nicht zutreffend		zwei oder mehr manuelle Stufen, ohne Raumtemperaturregelung NEIN
Maximale Dauerwärmeleistung <i>P_{max,c}</i>		0,070 – 1,400 kW		mechanischer Thermostat zur Raumtemperaturregelung NEIN
Energieverbrauch			elektronische Raumtemperaturregelung NEIN	
Im ausgeschalteten Zustand	<i>Nach</i>	AN	W elektronische Raumtemperaturregelung mit Tag	NEIN
Im Standby-Modus	<i>P_{sm}</i>	0,65	W	Programm
Im Leerlaufmodus	<i>P_{idle}</i>	0,65	W elektronische Raumtemperaturregelung mit wöchentlicher	Ja
Im Standby-Modus bei Verbindung mit dem Netzwerk	<i>P_{ns}</i>	AN	W	Programm
Standby-Modus mit Informations- bzw. Statusanzeige		NEIN	Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
			Erkennung der Anwesenheit von Personen	NEIN
			Fenster-offen-Erkennung	NEIN
			Fernbedienung	NEIN
Saisonale Heizenergieeffizienz im Aktivmodus		92,0	%	adaptiv gesteuerte Auslösung der
				Betriebszeitbegrenzung
				schwarzer Kugelsensor
				Selbstlernfunktion
				Regelgenauigkeit
				Ja

Anweisungen zur Demontage, Entsorgung oder Wiederverwertung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer:



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, sondern müssen separat entsorgt und einer Wiederverwertung zugeführt werden. Die Abholung und Wiederverwertung der Produkte am Ende ihrer Lebensdauer muss gemäß den örtlichen Bestimmungen und Vorschriften erfolgen.

In der Tschechischen Republik ist der Hersteller an einem kollektiven Produktrücknahmesystem beteiligt. Geben Sie das Produkt nach Ablauf der Nutzungsdauer an der nächstgelegenen Produktrücknahmestelle (Sammelstelle) zurück.

